

SmartPTT

# Система внутреннего позиционирования

Октябрь 2018

# Indoor-позиционирование в Конфигураторе SmartPTT

Крупные организации, занимающие большие площади (например, медицинские учреждения, торговые центры, промышленные терминалы, атомные станции и т. д.), часто сталкиваются с необходимостью постоянного определения и контроля местоположения своих сотрудников внутри здания.

Для этих целей в системе SmartPTT реализовано *Indoor-позиционирование* или позиционирование внутри помещений — получение данных от радиомаяков системы определения местоположения и их передача Диспетчеру SmartPTT.

В условиях недоступности системы спутниковой связи внутри здания позиционирование внутри помещений позволяет отслеживать перемещение цифровых радиостанций MOTOTRBO вблизи маяков, установленных в ключевых точках здания. в зависимости от используемой технологии для функционирования системы позиционирования может потребоваться дополнительное оборудование — специальные функциональные платы для установки в радиостанции MOTOTRBO.

В настоящее время система SmartPTT поддерживает следующие технологии и производителей оборудования систем позиционирования внутри помещений:

- **iBeacon** с использованием радиостанций MOTOTRBO с прошивками 2.6 и выше, а также маяков, поддерживающих технологию iBeacon;
- **BluFi Wireless** с использованием функциональных плат (Connect-RTLS RF800) и радиомаяков (Connect-RTLS RF800);
- **Kilchherr Elektronik AG** с использованием функциональных плат (K-TERM 44) и радиомаяков (K-TERM 70IC Beacon Transmitter).

В сетях Connect Plus Indoor-позиционирование поддерживается только на основе технологии iBeacon.

## Примечание

Поддержка Indoor-позиционирования осуществляется при наличии соответствующей лицензии. Установка лицензий производится в разделе **Лицензии**.

Процесс получения радиосервером SmartPTT данных о текущем расположении радиостанции можно представить приведенной ниже схемой:



## Схема получения данных при использовании технологии iBeacon

Каждый установленный маяк периодически, с интервалом от долей секунды до нескольких секунд, передаёт пакеты данных следующего формата:

- *iBeacon prefix* заголовок пакета;
- UUID уникальный идентификатор маяка;

- *Major* групповой параметр маяка;
- Minor индивидуальный параметр маяка в группе;
- *Tx power* мощность передаваемого маяком сигнала.

Радиостанция, настроенная определённым образом в приложении приложения MOTOTRBO Customer Programming Software (далее *MOTOTRBO CPS*) принимает пакеты данных от тех маяков, идентификаторы которых (UUID) прописаны в настройках радиостанции, и отправляет их радиосерверу через ретранслятор или контрольную станцию.

## Схема получения данных для устройств BluFi

Радиомаяки RF800 работают в постоянном режиме **Ожидание** → **Передача** → **Ожидание** → **Передача**. Когда радиомаяк выходит из режима ожидания, он передаёт пакет своего местоположения на протяжении всего периода действия режима передачи, затем возвращается в режим ожидания.

Портативные радиостанции работают в режиме **Ожидание** → **Прием** → **Ожидание** → **Прием**. Когда портативная радиостанция выходит из режима ожидания, она принимает любые переданные пакеты радиомаяков на протяжении всего периода действия режима приема и определяет текущий активный радиомаяк. Если новый активный радиомаяк отличается от предыдущего активного радиомаяка, на радиосервер SmartPTT через радиосеть отправляется специальный TMS-пакет с обновлённым статусом радиомаяка. Для получения более детальной информации по работе устройств, смотрите документацию производителя.

#### Примечание

Так как функциональные платы Connect-RTLS RF800 передают данные специальными TMS-пакетами, необходимо активировать TMS.

## Схема получения данных для устройств Kilchherr

Каждый установленный радиомаяк непрерывно передает команды типа *Onpedeлeнue*, *Доступность*, *Потеря радиомаяка*, содержащие уникальный идентификатор радиомаяка **Beacon ID** (задается в настройках K-Term CPS). При приближении радиостанции к радиомаяку, встроенная функциональная плата получает передаваемый от радиомаяка **Beacon ID** и отправляет его вместе с идентификатором радиостанции **Radio ID**  радиосерверу SmartPTT через ретранслятор или контрольную станцию. Дальнейшая обработка полученных данных осуществляется Диспетчером SmartPTT или сторонним приложением, подключенным к радиосерверу SmartPTT через API. Для получения более детальной информации по работе устройств, смотрите документацию производителя.

#### Внимание

Для устройств **Kilchherr** и **BluFi** в сетях MNIS необходимо, указанный в настройках функциональной платы идентификатор совпадал с идентификатором MNIS **Aplication ID**. В сетях без сервиса MNIS идентификатор, указанный в настройках функциональной платы, может быть любой, но нужно убедиться, что в настройках радиостанций отключена функция **Вызов для передачи данных подтвержден**. В сетях с контрольными станциями идентификатор, указанный в настройках функциональной платы, должен совпадать с **ID радиостанции**, который указан в настройках контрольной станции.

Для работы с системой позиционирования внутри помещений по технологии iBeacon необходимо использовать радиостанции, отвечающие следующим требованиям:

- радиостанция должна иметь прошивку версии 2.6 и выше;
- радиостанция должна поддерживать функцию Indoor-позиционирования;
- радиостанция должна быть настроена должным образом в *MOTOTRBO CPS*.

# 1.1 Настройка файла прошивки в MOTOTRBO CPS

#### Примечание

Ниже представлено описание настроек только Indoor-позиционирования. Полное описание программирования радиостанции в приложении *MOTOTRBO CPS* смотрите в Руководстве по настройке *MOTOTRBO CPS*.

Чтобы настроить файл прошивки радиостанции для работы с системой позиционирования внутри помещений, выполните следующие шаги:

- 1. Запустите приложение *MOTOTRBO CPS* версии 13.0 или выше и выполните следующие действия:
  - а. В левом окне выберите название радиостанции и убедитесь, что в окне
     Информация об устройстве функция Отслеживание в помещении имеет статус Куплено.

MOTOTRBO Customer Programming Software -	[Sample.ctb]			>
📴 Файл Правка Вид Устройство Функи	ции Удаленн. Окно Справка			_ 8
🔚 🌽 📕 🔟 💥 🕹 RM Откр. Сохр. Отчеты Удалить Вырез	<ul> <li>Копир. Вставить Поиск Читать Записат</li> </ul>	ъ Клонир. Bluetooth	•	
DP4801e		Информация	об устройстве	
Ф Аксессуары		Вверх Функции устройства	Использование памяти язык. пакетом	
Кнопки Кнопки Текстовые сообщения		Функции у	стройства	
телеметрия				
Меню		Функция	Статус	
Защита		Цифровой	Бесплатно	
Сеть		- IP Site Connect	Бесплатно	
		- Capacity Plus - Single Site	Бесплатно	
Отслеживание в помещении		<ul> <li>Улучшенная конфиденциальность</li> </ul>	Бесплатно	
🕀 🧰 Задания		- Прекращение передачи	Бесплатно	
🗄 — 🧰 Системы сигналинга		- Цифровое телефонное соединение	Бесплатно	
🕀 — 🧰 Кодер		- Capacity Plus - Multi-Site	Бесплатно	
🕀 💼 Декодер		- Услуги обмена данных через Bluetooth	Бесплатно	
🕀 💼 Контакты		- Цифровая экстренная система	Бесплатно	
🕀 💼 Списки групп приема		- Блокировка радиостанции	Бесплатно	
庄 🧰 Каналы		- Постоянное обнаружение Bluetooth	Доступно для покупки	
🗄 🧰 Сканирование		- Многокнопочная РТТ	Доступно для покупки	
🗄 🗠 💼 Роуминг		- Расширенные текстовые сообщения	Бесплатно	
🗄 ···· 🧰 Capacity Plus		- Отслеживание в помещении	Куплено	

b. В левом окне выберите **Общие настройки** и в окне **Общие настройки** установите флажок **GNSS**.



с. В левом окне выберите **Меню** и в области **Дополнительные функции** окна **Меню** установите флажок **Отслеживание в помещении**.

-		
MOTOTRBO Customer Programming Software -	[Sample.ctb]	- 🗆 X
🕎 Файл Правка Вид Устройство Функц	ии Удаленн. Окно Справка	_ 8 ×
📶 躇 🔒 🧃 💥 🕺 RM Откр. Сохр. Отчеты Удалить Вырез.	Помск → ₩ → ₩ → ₩ → ₩ ₩	
🖃 🔋 DP4801e	Меню	
Общие настройки		
— 💐 Аксессуары	<u>Вверх Контакты Сканирование Адаптивный список приема Статус Журнал вызовов Дополнительные функции</u>	
П Кнопки	Переадресация вызова	^
Текстовые сообщения		
телеметрия	Управление искажением микрофона 🔽	
Зашита	Подавитель АF 🔽	
Сеть	Усиление микрофона 🔽	
Отслеживание в помещении		
🕂 — 💼 Задания	Система сигналинга 🔽	
🛨 💼 Системы сигналинга	Редактировать зону 🔽	
🕂 💼 Кодер	Penaktunosatti kanan 🔽	
Декодер     Декодер		
П. Контакты     Контак	Кнопка радиостанции	
± Списки групп приема	Аксессуарная кнопка 🔽	
на сканирование	Домашний канал	
П Сканирование	GNES.	
	eene	
	Скремблирование	
	Отслеживание в помещении	*

 d. В левом окне выберите Сеть и в области Bluetooth окна Сеть установите флажок Активировать.

	MOTOTR	BO Customer Progra	mming	Software -	[Sample.ctb]							_		×
<b>!!!</b>	Файл	Правка Вид Ус	стройств	ю Функц	ции Удаленн.	Окно (	Справка							. 8 ×
RN	і 🏳 🎬 І Откр	Сохр. Отчеты	Ж. Удалит	ь Вырез	Копир. Вста	Вить Поис	к Читать Записать Кло	нир. Bluetooth		¥				
=	DP	4801е Общие настройки							Ce	ть				
		Аксессуары		Вверх	Радиосеть	<u>Службы</u>	Контрольная станция	IP Site Connect	Bluetooth	Маршрутизация данных последовательного	о порта Bluetooth	<u>Маршрутиза</u> ,	ция дан	ныхполі
		Кнопки Текстовые сообще	ни						Blueto	oth				^
		Телеметрия Меню Защита						Акт Канал ко	ивировать 🔽 да страны 🛛 7	7 9 каналов 💌				

е. В левом окне выберите **Отслеживание в помещении** и в окне **Отслеживание в помещении** установите флажок **Отслеживание в помещении**.

MOTOTRBO Customer Programming Software - [	[Sample.ctb]			- 🗆 X
🛒 Файл Правка Вид Устройство Функци	ии Удаленн. Окно Справка			_ 8 ×
i 📾 i 😂 🖬 i 🗟 i 💥 i 🐰	h 🛍 🔍 🕨 🔒			
RM Откр. Сохр. Отчеты Удалить Вырез.	Копир. Вставить Поиск Читать Записать К	(лонир. Bluetooth	•	
🔋 DP4801e		070700////		
		Отслеживани	ие в помещении	
— 🦁 Аксессуары		Вверх Псев	лоним радиомаяка	
Кнопки				
Макстовые сообщения		Отслеживание в	в помещении 🔽	
(00) Телеметрия		Provouvož uutopro		
📷 Меню		скани	рования (мс)	
		Временной интервал	Отключения	
Сеть		скани	рования (мс)	
Отслеживание в помещении		Псевдони	м радиомаяка	
🕀 💼 Задания				
🕂 💼 Системы сигналинга				
庄 💼 Кодер		дооавить	удалить	
庄 💼 Декодер		Псерлоним ралиомалка		7
— — Контакты	•	iBecom ru 1	EDA50693A4E24EB1AECEC6EB07647825	
Шти Списки групп приема		iBecom ru 2	EDA50693A4E24EB1AECEC6EB07647842	-
— — Каналы		iBecom.ru 3	0D021402C7A844E2AA50FDB059CB58B6	
— Сканирование		iBecom.ru 4	0D021402C7A844E2AA50FDB059CB58B7	
		Kontakt	F7826DA64FA24E988024BC5B71E0893E	
🕀 💼 Capacity Plus				<u>-</u>

- f. В области **Псевдоним радиомаяка** добавьте радиомаяки и укажите их псевдонимы и UUID.
- 2. На радиостанции настройте режим Bluetooth. Для этого, с помощью кнопок меню радиостанции, выполните следующие действия:
  - а. Установите параметр Main Menu  $\rightarrow$  Bluetooth  $\rightarrow$  My Status  $\rightarrow$  On.
  - b. Установите параметр Main Menu  $\rightarrow$  Bluetooth  $\rightarrow$  Indoor Location  $\rightarrow$  Enabled.

# 1.2 Настройка Indoor-позиционирования

Чтобы настроить **Indoor-позиционирование** в Конфигураторе радиосервера, выполните следующие шаги:

1. В левом окне Конфигуратора радиосервера SmartPTT выберите Indoor-

#### позиционирование.

🎯 Конфиг	уриров	ание серв	epa - C:\Pr	ogram Files (x8	6)\Sma	rtPTT\S	erver\Radi	oService.exe.confi	g	_	$\times$
Настройка	Сети	Клиенты	Правила	Серверные со	бытия	Log	Импорт/3	Экспорт настроек	Статистика		
Настройка Рад Пис Слу — Э Дог — Э В — Э В — Э В — Э В — Э В	Сети иосерва авлания жбы ра, полните Tallysma Indoorn Журнал Телефо Коммут	Клиенты ер диосети льные моду ап юзиционири а событий иные вызои гация	Правила //ли рвание Вы	Серверные со	бытия Indo Плат Плат Мини уров	Log ог-пози Эключен тформа т данныр имальны ень RSS	Импорт/З Iционирое o Indoor	Акспорт настроек вание Моtorola 3100 -130			 _
	Звуково Подклю Монито Автори: офили ппы рад гаданны	ре оповеще ринг зация поль: иостанций је	ние нтов зователей		Приг	Задать с мер: 1.5,	писок разр , 1.6, 2.9-2.1	ешенных маяков			

- 2. На панели Indoor-позиционирование выполните следующие действия:
  - a. Установите флажок рядом с **Включено**, чтобы активировать Indoorпозиционирование.
  - b. Из списка **Платформа Indoor** выберите значение для используемой вами технологии:
    - Motorola если используется технология iBeacon;
    - BluFi если используется технология BluFi Wireless;
    - Kilchherr если используется технология Kilchherr Elektronik AG.
- 3. Только для технологии *Kilchherr* в поле **Порт данных** введите номер UDP порта для приема Beacon ID от функциональной платы, встроенной в радиостанцию.

4. Только для технологии *iBeacon* — в поле **Минимальный уровень RSSI** введите значение минимального уровня мощности принимаемого сигнала.

#### Примечание

Сигналы с уровнем мощности ниже установленного значения не будут обрабатываться радиосервером.

- 5. Опционально: Установите флажок рядом с **Задать список разрешенных маяков** и укажите номера маяков, данные от которых должны обрабатываться радиосервером SmartPTT в следующем формате:
  - При использовании платформы *Motorola* укажите номера маяков в формате *Major.Minor*, где *Major* номер группы маяков; *Minor* индивидуальный номер маяка в группе.
  - При использовании платформы *BluFi* или *Kilchherr* укажите идентификаторы маяков Beacon ID, заданные в настройках маяков.

#### Примечание

Если флажок **Задать список разрешенных маяков** не выставлен, то радиосервер обрабатывает данные от всех маяков.

# Indoor-позиционирование в Диспетчере SmartPTT

Крупные организации, занимающие большие площади, например медицинские учреждения, торговые центры, промышленные терминалы, атомные станции и т. д., сталкиваются с задачей постоянного определения и контроля местоположения своих сотрудников внутри здания. Для этих целей в системе SmartPTT реализовано Indoor-позиционирование — получение данных от радиомаяков системы определения местоположения и их передача приложению Диспетчер SmartPTT.

В условиях недоступности системы спутниковой связи внутри здания позиционирование внутри помещений позволяет отслеживать перемещение цифровых радиостанций MOTOTRBO вблизи маяков, установленных в ключевых точках здания. В настоящее время система SmartPTT поддерживает следующие технологии и производителей оборудования систем позиционирования внутри помещений:

- **технология iBeacon** с использование радиостанций MOTOTRBO с прошивками 2.6 и выше, а также маяков, поддерживающих технологию iBeacon;
- **BluFi Wireless** с использованием функциональных плат (Connect-RTLS RF800) и радиомаяков (Connect-RTLS RF800);
- **Kilchherr Elektronik AG** с использованием функциональных плат (K-TERM 44) и радиомаяков (K-TERM 70IC Beacon Transmitter).

#### Примечание

Indoor-позиционирование используется только в радиостанциях с прошивками 2.6 и выше или в радиостанциях со специальными функциональными платами и функционирует в Диспетчере SmartPTT при условии, что для Конфигуратора радиосервера SmartPTT выполнены необходимые настройки. Настройки Конфигуратора радиосервера SmartPTT описаны в справке Конфигуратора радиосервера SmartPTTв разделе «Indoor-позиционирование».



#### Диспетчер SmartPTT отображает местоположение радиостанции на плане помещения:

#### Примечание

Если в разделе Общие настройки установлен флажок Показывать имя пользователя, зарегистрированного на радиостанции, а на радиосервере активна служба авторизации пользователей и имеются добавленные пользователи, то на метке радиостанции после имени радиостанции в скобках будет отображаться имя авторизованного на ней пользователя. Включить поддержку Indoor-позиционирования для радиостанции в Диспетчере SmartPTT можно в окне **Свойства радиостанции** на вкладке **Местоположение**, установив флажок **Поддержка Indoor-позиционирования**.

Свойства р	адиостанции: Радиостанция 1	×
Общие	Местоположение	
Подде Запрашия с инте при пр	ержка GPS вать местоположение: рвалом времени (с) 60 рохождении расстояния (м) 100 зменении состояния контактов телеметрии	
🗌 при тр	ревожном состоянии	
🛛 Подде	ержка Indoor-позиционирования шивать местоположение с интервалом (с) 60	
	Сохранить Отмена	

#### Примечание

При использовании платформы Motorola (технологии iBeacon) для включения подержи Indoor-позиционирования необходимо также установить флажок **Запрашивать местоположение с интервалом** и задать интервал. Чтобы создать в Диспетчере SmartPTT план помещения или план здания, раскройте список **Карта** в строке меню Диспетчера SmartPTT и выберите пункт

**Indoor-позиционирование** → **Создать план здания**. В открывшемся окне **План здания** можно создать план помещения или многоэтажного здания.

План здания	×
Наименование здани + Добавить – у	ія ОЭЗ /далить 🔺 Вверх 🔻 Вниз
Этаж	Путь к файлу
1	D:\Скрины\Office.dwg
2	D:\Скрины\Office1.dwg
3	D:\Скрины\Office2.dwg
	Отменить Сохранить

Наименование здания — название плана помещения или здания.

Чтобы добавить этаж здания, нажмите кнопку **Добавить**. Чтобы удалить этаж здания, выберите этаж из списка и нажмите кнопку **Удалить**. Чтобы изменить порядок этажей на плане здания, используйте кнопки со стрелками **Вверх** и **Вниз**.

**Этаж** — название или порядковый номер этажа в здании. Чтобы изменить название этажа, щелкните старое значение в поле **Этаж** и введите новое значение.

**Путь к файлу** — путь к файлу плана этажа. В качестве плана этажа можно использовать план в формате .dwg или план в формате растрового изображения (например: .jpg, .png). Чтобы привязать план к этажу, нажмите кнопку — и выберите необходимый файл.

**Сохранить** — позволяет сохранить изменения для плана помещения или здания в файле формата .splanx (архив).

Чтобы открыть в Диспетчере SmartPTT план помещения или план здания, раскройте список **Карта** в строке меню Диспетчера SmartPTT и выберите **Indoor-позиционирование** → **Открыть план**. Для мониторинга нескольких зданий одновременно в Диспетчере SmartPTT можно открыть несколько вкладок Indoor-позиционирование с различными планами помещений.

**Сохранить** — позволяет сохранить изменения для плана помещения или здания в файле формата .splanx.

**Сохранить как** — сохраняет копию плана помещения или здания в формате .splanx с другим наименованием.

**Режим просмотра (2D или 3D)** — отображение плана помещения в двумерном или трехмерном виде. Доступно только для планов помещений в формате .dwg.

**Добавить маяк** — добавляет маяк на план помещения. В окне **Свойства маяка** укажите номер маяка, имя маяка в соответствующих полях и нажмите **OK**. В результате на месте привычного курсора мыши появится значок маяка **%**. Наведите его на то место на плане помещения, где установлен маяк, и щёлкните левой кнопкой мыши. В поле **Номер маяка** окна **Свойства маяка** при использовании платформы Motorola (технологии iBeacon) указывается номер маяка в формате *Major.Minor*, где значение *Major* отделяется от значения *Minor* точкой. *Major* — номер группы маяков, *Minor* — индивидуальный номер маяка в группе. При использовании платформы BluFi или Kilchherr указывается идентификатор маяка, который должен совпадать с Beacon ID, заданным в настройках маяка. Если имя маяка не задано, маяк отображается на плане помещения с номером вместо имени. Чтобы удалить радиомаяк с плана, дважды щелкните его и в открывшемся окне **Свойства маяка** нажмите кнопку **Удалить**.

**Зоны контроля** — позволяют объединить существующие маяки для отслеживания перемещения радиостанции. Именно эти зоны контроля используются в правилах Indoor-позиционирования.

**Маршруты** — позволяют создать желаемый маршрут перемещения радиостанции. Именно эти маршруты используются в правилах Indoor-позиционирования.

**Редактировать план** — открывает окно **План здания**, в котором можно изменить наименование этажей, порядок этажей или файл план помещения.

**Шаг сетки** — шаг сетки на плане помещения. Доступно только для планов помещений в формате .dwg.

**Размер фигур** — размер отображаемых на плане меток объектов (радиостанций и радиомаяков).

Маяки — цвет метки радиомаяков.

Радиостанции — цвет метки радиостанций.

Радиостанции на плане — список радиостанций, поддерживающих Indoor-позиционирование. Чтобы радиостанция появилась в списке Радиостанции на плане, нужно включить поддержку Indoor-позиционирования в окне свойств радиостанции на вкладке Местоположение. Если радиостанция есть в списке, но не отображается на плане помещения, убедитесь, что флажок для радиостанции установлен.

**Треки радиостанций** — здесь вы можете создать треки перемещения радиостанций, чтобы наблюдать за ними в реальном времени, или просмотреть историю перемещений радиостанции. Для того чтобы запустить наблюдение за перемещением радиостанции в реальном времени, нажмите кнопку **Добавить трек**. В открывшемся окне **Трек радиостанции** укажите следующие параметры:

Трек радиостанции		$\times$
Источник:		•
• Радиостанция	Пользователь	_
		•
Цвет:	<b>_</b>	
Начальная дата: 3	1.03.2017 0:00:00 15	
Конечная дата: 💿 🛛	1.03.2017 23:59:59 15	
	Обновлять в реальном времени	
ОК	Отмена	

**Источник** — радиосервер, на основе чьих данных будет отображаться трек. Если выпадающий список **Источник** пуст, проверьте, что журнал событий включен в приложении Конфигуратор радиосервера SmartPTT.

**Радиостанция** — имя или ID радиостанции, чей трек будет отображен.

Пользователь — имя пользователя радиостанции, чей трек будет отображен.

Цвет — цвет трека на плане помещения.

Начальная дата — время начала записи трека.

Конечная дата — время окончания записи трека.

**Обновлять в реальном времени** — выберите, чтобы следить за перемещением радиостанции в реальном времени.

Показать все — позволяет показать на плане перемещения всех радиостанций за указанный период. Для каждого трека можно просмотреть более детальную информацию по перемещениям радиостанции. Чтобы открыть окно **Детализация трека** нажмите кнопку **1**:



**Очистить все** — позволяет удалить отображение перемещений всех радиостанций за указанный период.

Кнопки 🔍 🕂 позволяют управлять отображением плана помещений:



Увеличение выделенной на плане помещений области. Нажмите левую кнопку мыши, выделите необходимую область на плане.

Q

Увеличение или уменьшение размера плана помещений. Удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор вверх для увеличения масштаба; вниз — для уменьшения. Также, изменить масштаб плана можно с помощью колеса прокрутки.



Перемещение плана помещения на экране. Удерживая левую кнопку мыши, переместите план помещения в нужное место на экране



Подгоняет масштаб плана помещения под размер панели Indoor-позиционирование.

Следующая кнопка позволяет изменить ракурс отображаемого плана, однако доступна она только для планов помещений в трехмерном формате:



# 2.1 Отчеты по Indoor-позиционированию

Отчет **Indoor-позиционирование** был разработан для отображения информации по передвижению радиостанций внутри помещений на основе данных, получаемых от специальных маяков.

Для создания отчета раскройте список **Отчеты** в строке меню Диспетчера SmartPTT и выберите пункт **Indoor-позиционирование**. Откроется окно **Indoorпозиционирование**.

Indoor-позициониро	вание	×
Период:	3/22/2017 0:00:00 15 - 3/22/2017 23:59:59	15
Радиосервер		•
Маяк		-
Радиостанция	🔘 Пользователь	
		•
Группировка 🗌		-
	ОК Отмена	

Период — начальная и конечная дата событий, которые будут отображены в отчете.

**Радиосервер** — выбирается доступный радиосервер, база данных которого будет использоваться в качестве источника данных. Чтобы построить отчет на основе базы данных радиосервера, убедитесь, что **Журнал событий** включен и есть соединение с базой данных.

Маяк — выбирается какой-то определенный маяк или все маяки.

**Радиостанция** — выбирается радиостанция, для которой будет создан отчет. Если в списке выбрано *Все радиостанции* отчет по аналитике мониторинга будет создан для всех радиостанций, которые были зарегистрированы на стороне маяков.

**Пользователь** — выбирается пользователь, для которого будет создан отчет. Если в списке выбрано *Все пользователи* отчет по аналитике мониторинга будет создан для всех пользователей, которые были зарегистрированы на радиосервере.

**Группировка** — задается группировка содержимого отчета или по маякам, или по радиостанциям, или по пользователям радиостанций.

Для создания отчета нажмите кнопку **ОК**.

## Пример

Радностанция	Маяки	Радиосервер	Дата/Время	Сообщение
12.0.0.155				
12.0.0.155	6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:52:59	Сигнал активен
12.0.0.155	1594	Радиосервер 110	19.06.2014 16:52:59	Сигнал активен
12.0.0.155	6499	Радиосервер 110	19.06.2014 16:52:47	Сигнал активен
12.0.0.155	6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:50:59	Сигнал активен
12.0.0.155	1594	Радиосервер 110	19.06.2014 16:50:59	Сигнал активен
12.0.0.155	6499	Радиосервер 110	19.06.2014 16:50:47	Сигнал активен
12.0.0.155	6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:48:59	Сигнал активен
12.0.0.155	1594	Радиосервер 110	19.06.2014 16:48:59	Сигнал активен
12.0.0.155	6499	Радиосервер 110	19.06.2014 16:48:47	Сигнал активен
12.0.0.155	6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:48:01	Сигнал активен
12.0.0.155	1594	Радиосервер 110	19.06.2014 16:48:01	Сигнал активен
12.0.0.155	6499	Радиосервер 110	19.06.2014 16:45:49	Сигнал активен
12.0.0.155	6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:45:49	Сигнал активен
12.0.0.155	1594	Радиосервер 110	19.06.2014 16:45:49	Сигнал активен
12.0.0.155	6499,1594,6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:45:49	Расположение радиостанции
12.0.0.155	6499,1594,6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:45:49	Расположение радиостанции
12.0.0.155	6499	Радиосервер 110	19.06.2014 16:43:47	Сигнал активен
12.0.0.155	6499,1594,6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:41:50	Расположение радиостанции
12.0.0.155	6501	Радиосервер 110	19.06.2014 16:41:50	Сигнал активен
12.0.0.155	1594	Радиосервер 110	19.06.2014 16:41:50	Сигнал активен
12.0.0.155	6499	Радиосервер 110	19.06.2014.16:41:50	CUTURE AVEL

## Примечание

При высокой загрузке ретранслятора в отчете могут быть искажены номера радиомаяков (**Beacon ID**).

Чтобы избежать искажения номеров радиомаяков, выполните следующие шаги:

1. Увеличьте количество подтверждений, посылаемых от радиомаяков радиостанции. Для этого необходимо увеличить значения в полях Beacon Sign On count и Beacon Sign Off count в настройках K-Term CPS.  В разделе настроек Indoor-позиционирование в Конфигураторе радиосервера SmartPTT установите флажок Задать список разрешенных маяков и укажите идентификаторы маяков, данные от которых должны обрабатываться радиосервером. Если после этого проблема не будет решена, обратитесь в службу технической поддержки.

#### Примечание

Если радиостанция покинула зону действия маяков, в колонке отчета **Маяки** отображается «н/д».





tomsk@elcomplus.ru

+7 38-22 522-511

пр. Фрунзе, 130а, г. Томск, Россия, 634021